




Instructions
Instructie
Anleitung

Drumcarder
Kaardmolen
Kardiermaschine



Instructions






1. Attach the drumcarder with the two table clamps onto a solid table. Take the wool in your left hand and let the small drum pull it out of your hand to achieve stretching of the fibres between hand and small drum. Don't feed too much at a time. Spread the wool over the full width of the drum, so that the large drum fills itself steadily.
2. When the large drum is filled, remove the wool by sliding and sculling the provided doffer pin under the wool in the wooden rail on the carding cloth.
3. Lift the wool and turn the drum backwards while you pull the wool off. The fuller the large drum is filled, the easier it is to remove the wool from the carder.

Note: The little drum is filled with wool too. It is only necessary to clean this drum when you change the kind or the colour of the wool. Cut the wool at the joint and clean it with the doffer brush.

Warning for first time use

When using this product for the first time we recommend you use left-over wool. There could be some grey-coloured grease on the carding cloth due to the manufacturing process, which is difficult to wash out.

Instructie




1. Bevestig de kaardmolen door middel van de bijgeleverde tafelklemmen aan een stevige tafel. Neem de wol in de linkerhand en laat de kleine wals al draaiend de wol uit de hand trekken, zodat de wolvezels al gestrekt worden, voordat ze de kaardmolen ingaan. Voer niet te veel wol tegelijk in. Verdeel de wol over de volle breedte van de wals, zodat de grote wals gelijkmatig wol opneemt.
2. Wanneer de grote wals goed vol is moet de wol van de wals gehaald worden. Steek de afhaalpen onder de wol op de plaats van het houten latje in het beslag en wrik de wol omhoog.
3. De wol laat zich nu gemakkelijk loshalen met de richting van de haakjes mee. Hoe voller de wals gekaard wordt, des te gemakkelijker laat de wol zich ervan afhalen.

N.B. De kleine wals vult zich ook met wol. Het is alleen noodzakelijk de kleine wals schoon te maken als van wolkleur of wolsoort veranderd wordt. Snij de wol dan door op de plaats van de naad en gebruik het schoonmaakborsteltje om alles te verwijderen.


Waarschuwing bij eerste gebruik

Als u dit product voor het eerst gaat gebruiken, is het verstandig om restwol te gebruiken. Door het productieproces van het kaardbeslag, zou hier nog wat grijze vettigheid op achtergebleven kunnen zijn, welke moeilijk uit te wassen is.


Anleitung



1



2



3

1. Befestigen Sie die Kardiermaschine mit den zwei mitgelieferten Tischklemmen an eines standfesten Tisches. Nehmen Sie die Wolle in Ihrer linken Hand und führe es unter der kleinen Walze ein, während Sie die Kurbel drehen. Die Wolle wird aus der Hand gezogen, so dass die Wolffasern zwischen Hand und kleinen Walze schon einigermaßen gestreckt werden. Führen Sie nicht zuviel Wolle zugleich hinein. Zu beachten ist das die Wolle gleichmäßig auf der Walze verteilt wird.

2. Zum Abnehmen der Wolle stecken Sie den Abnehmstift unter die Wolle in die Rille der Holzschiene und hebeln Sie die Wolldecke hoch.

3. Nehmen Sie die Wolldecke ab, während der Walze rückwärts dreht. Je voller die Walze ist, desto leichter lässt sich die Wolle abnehmen.

NB. Die kleine Walze füllt sich auch mit Wolle. Sie brauchen nur dann die kleine Walze zu reinigen, wenn Sie die Wollfarbe oder Wollart wechseln. Schneiden Sie die Wolldecke durch an der Nahtstelle der kleinen Walze und reinigen Sie es weiter mit den beigefügten Reinigungsbürste.

Achtung bei erstmaligen Benutzung

Bei der erstmaligen Benutzung der Kardiermaschine empfehlen wir zuerst wertlose Wollabfälle zu kardieren. Dies, um die möglich graue, schwer abzuwaschen Fettigkeit auf dem Kardierbelag los zu werden.